

# Ebene 2 - Netzanschlusspunkt

In dieser Ebene befindet sich die Übergabe zum öffentlichen Stromnetz oder dem Stromanbieter.

- Bilanzierung / Saldo

# Bilanzierung / Saldo

[ebene2\\_saldo.png](#) unknown

Im Szenario der Referenzimplementierung ist es das Ziel die Abweichungen des Saldo auf Ebene 2 in den positiven (Einspeisung) oder negativen (Bezug) Bereich möglichst gering zu halten.

In dieser Ebene finden keine Regel oder Steuerungen statt. Entsprechend ist der Saldo der Wert des Netzübergabezählers.